DISTRIBUTEUR DE CANETTES
MODE D'EMPLOI

Cher Client,

Félicitations, vous venez d'acquérir votre distributeur de canettes. Pour vous assurez d'obtenir les meilleurs résultats de votre appareil, prenez quelques instants pour lire ce manuel d'instructions.
Assurez vous de jeter les emballages en accord avec la réglementation en vigueur sur les déchets recyclables.

Information de Sécurité.
Comme les réfrigérateurs, votre distributeur de cannettes peut contenir du gaz susceptible d'endommager la couche d'ozone. Au moment de vous en débarrasser, prenez contact avec votre déchetterie locale pour obtenir des renseignements sur les réglementations en vigueur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé et qu'il doit être remplacé, cela doit être fait uniquement par une personne compétente et qualifiée.

Mise en place .
Placer votre appareil sur une surface plane et stable, attendre 2 à 3 heures (10 heures en été) avant de le brancher pour la première fois afin de permettre au système de se mettre en place. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, un four ou les rayons du soleil.

Un espace de 10 cm doit être respecté autour des côtés de l'appareil afin de permettre une bonne circulation d'air. L'appareil n'est pas conçu pour être encastré.

Utilisation.
Installer les canettes à l'intérieur du distributeur, puis presser l'un des boutons situé à l'exterieur pour obtenir la cannette de votre choix.
Bien lire les instructions avant utilisation et les garder pour une consultation ultérieure.

Ventilation.
Assurez vous que l'appareil soit bien ventilé et que les ouies d'aérations ne soient pas obstruées afin d'éviter tout risque de surchauffe.

Entretien.
Débrancher l'appareil du courant, ne pas utiliser de tissus et de produits abrasifs. Nous vous suggérons d'utiliser un chiffon humide.

Sécurité.
Ne pas utiliser votre appareil à proximité d'une source d'eau, ou dans un endroit ou il pourrait être éclaboussé. Assurez vous que l'appareil est branché sur le courant indiqué sur l'étiquette. Ne pas brancher plusieurs appareils sur la même prise. Protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas endommagé. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Positionnement.
Ne pas placer votre appareil sur une surface instable ou il pourrait tomber. Son poids pourrait causer d'importants dommages physiques en tombant.

SAV.
Consulter un technicien compétent si l'appareil ne fonctionne pas correctement. Ne jamais ouvrir l'appareil ni tenter de le faire fonctionner si il est immergé dans quelconque liquide.

Distribution de canette.
1- Ouvrir la porte et placer des canettes à l'intérieur.
2- Relier l'adaptateur à l'arrière de l'appareil et brancher le ensuite à la prise de courant.
3- Placer l'interrupteur sur « ON » ou « Cool »
4- Laisser le temps aux canettes de refroidir. L'appareil rafraîchira les canettes en se basant sur la température ambiante.
5- Appuyer sur un bouton et relâcher le rapidement, une cannette est alors distribuée. Soulever la porte et une canette glacée attendra d'être bue